








DATENVERWALTUNGS-SYSTEM

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um Messgeräte an externe Geräte (Ausgabegeräte) anzuschließen.
 Je nach Anwendung muss ein geeigneter Anschluss gewählt werden.

Messgerät	Kabel 1	Schnittstelle	Kabel 2	Ausgabegeräte
	 Digimatic Kabel (1 m oder 2 m)			
	 USB Input Tool Direct Signalkabel (2 m)			
	 Digimatic Signalkabel		 RS-232C oder USB-Kabel	
